

Punchant クイックガイド

P/N 8100085 Rev 1.1 Mar 99 V6.0

デザイン

動作	押すキー
新規作成	Ctrl + N
既存のデザインを開く	Ctrl + O
デザインを保存する	Ctrl + S
デザインを印刷する	Ctrl + P
ツールボックスの切り換え	J
オンラインヘルプを使う	F1
アプリケーションを終了する	Alt + F4

オブジェクトの選択

* 「オブジェクト選択」ツールを最初にクリック

動作	押すキー / クリック
1つのオブジェクト	○
複数のオブジェクト	* Ctrl + ☐
1範囲内のオブジェクト	* Shift + ☐ (最初と最後のオブジェクトをクリック)
次のオブジェクト	* Tab
1つ前のオブジェクト	* Shift + Tab
次のオブジェクト選択追加	* Ctrl + Tab
1つ前のオブジェクト選択追加	* Ctrl + Shift + Tab
全オブジェクト	Ctrl + A
全オブジェクトの選択取消	Esc または X
選択オブジェクトをグループ化	* Ctrl + G
グループ解除	* Ctrl + U
現在の針位置のあるオブジェクト選択	Shift + O
囲み選択ツール	Ctrl + L
選択オン/オフ	Q
選択オブジェクトをロック	K
ロック解除	Shift + K
隠れているオブジェクト	* Z + ☐

オブジェクトの切り取り / 貼り付け

動作	押すキー
オブジェクトを切り取る	Ctrl + X
オブジェクトをコピーする	Ctrl + C
オブジェクトを貼り付ける	Ctrl + V
オブジェクトを複製する	Ctrl + D
選択された、または最後のオブジェクトの選択を削除	Delete

オブジェクトとステッチの修正

動作	押すキー / クリック
水平 / 垂直に移動	Ctrl + ☐ (オブジェクトをドラッグ)
原形を保ったままサイズ変更	Shift + ☐ (ハンドルをドラッグ)
オブジェクト変形ツール	H
変形コントロールポイントのタイプを変更	☐ + Space (コントロールポイントをクリック)
ステッチ編集ツール	E
選択オブジェクトをずらす	☐ + ↑ ↓ ← →

ズームとパニング

動作	押すキー	または
2Xズームイン	Z	F9
2Xズームアウト	Shift + Z	F10
指定部分のズームイン (ボックス)	B	F8
実寸表示 (100%)	1	
デザイン全体を表示	O (ゼロ)	F2
ズーム倍率を指定	F	F3
パニング	P	F7
オートスクロールを解除	Shift (押し続ける)	
現在の針位置でセンタリング	C	F6
前画面を表示	V	F5
オーバービューウィンドウでのズームボックス	Shift + B	

デジタイズとレタリング

(ツールにより適用されない場合があります)

動作	押すキー
最後の入力ポイントを削除	←Bksp
デジタイズを終了 最終ステッチを含む	Enter ←
デジタイズを終了 最終ステッチを除く	Spacebar
複合埋縫の輪郭のデジタイズを終了する	Enter ←
ランニング / 埋め縫いステッチタイプの切換	Spacebar
マニュアル / 埋め縫いステッチタイプの切換	Enter ←
自動下縫いオン / オフ	U
レタリングダイアログボックス表示	A
オートトレース	Ctrl + M
ステッチ生成 オン / オフ	G

デザイン内の移動

* 「ステップ編集」ツールを最初にクリック

(テンキーを使うには、「num lock」をオフにします。)

移動先	押すキー	
	キーボード	テンキー
デザインのスタート点	Home	7
デザインのエンド点	End	1
次の色	PageDown	3
1つ前の色	PageUp	9
次のセグメント	* Ctrl + →	Ctrl + 6
1つ前のセグメント	* Ctrl + ←	Ctrl + 4
次のオブジェクト	Ctrl + T	
1つ前のオブジェクト	Shift + T	
100ステップ先に進む		+
100ステップ後に戻る		-
10ステップ先に進む	↓	2
10ステップ後に戻る	↑	8
1ステップ先に進む	→	6
1ステップ後に戻る	←	4
現在の針位置の 選択 / 選択解除	* Tab	

デザインの表示

動作	押すキー
TrueView™ 切 / 切	T
ステップを表示 / 非表示	S
アトラクションを表示 / 非表示	L
針位置を表示 / 非表示	. (ピリオド)
ドロイングを表示 / 非表示	D
グリッドを表示 / 非表示	Shift + G
オーバービューウィンドウを表示	Shift + V
つながぎ系を表示 / 非表示	Shift + C
アクション (機能) シンボルを 表示 / 非表示	Shift + F
オブジェクトリストを表示	Shift + L
画面上で長さを測定	M
選択オブジェクトのみ表示 / 全てのデザインを表示	Shift + S / Esc を押してから Shift + S
画面を再表示	R または F4
ステップリスト表示 / 非表示	Shift + J
画面を低速で再表示	Shift + R

コマンドを取り消す / 元に戻す

動作	押すキー
コマンドを元に戻す	Ctrl + Z
コマンドをやり直す	Ctrl + Y
コマンドを取り消す	Esc



8100085